# 電源

製品番号: 404162-291

2006年3月

このガイドでは、コンピュータで使用する電源について説明します。

# 目次

1	電源ボタン類とランプの位置
2	<b>電力の供給</b> ACアダプタの接続2-2
3	スタンバイおよびハイバネーションスタンバイ3-1ハイバネーション3-2スタンバイ、ハイバネーション、または電源切断の実行3-3作業を中断する場合3-4電力の供給が不安定な場合3-4無線通信、または読み取りや書き込みが可能なドライブメディアを使用中の場合3-5
4	電源設定の初期値4-2コンピュータまたはディスプレイのオン/オフ4-2緊急停止手順の使用4-3スタンバイからの復帰または起動4-3ハイバネーションからの復帰または起動4-5
5	電源オプション[電源オプションのプロパティ]へのアクセス5-1[電源メーター]アイコンの表示5-2電源設定の指定または変更5-3パスワード入力画面の設定5-3
6	プロセッサ パフォーマンスの制御

7	バッテリ パック
	バッテリ パックの概要7-2
	メイン バッテリ パックの装着または取り外し
	複数のバッテリ パックの充電7-5
	バッテリ パックの充電7-6
	バッテリ パックの充電の監視7-7
	ローバッテリ状態の対処7-9
	ローバッテリ状態の識別7-9
	ローバッテリ状態の解決7-10
	バッテリ ゲージの調整7-11
	バッテリ ゲージの調整が必要な時7-11
	バッテリ ゲージの調整方法7-12
	バッテリの節電7-14
	作業中の節電7-15
	節電の設定7-15
	バッテリ パックの保管7-16
	使用済みのバッテリパックの処理7-16

## 索引

iii 電源


# 電源ボタン類とランプの位置

以下の図と表に、コンピュータの電源ボタン類およびランプの位置を示します。



お使いのコンピュータの外観は、図と多少異なる場合があります。

電源 1–1



名科	<u>,                                      </u>	機能
0	ディスプレイ スイッチ	コンピュータの電源が入ったままディスプレイ を閉じたときに、スタンバイを起動します
<b>2</b>	電源ランプ*(×2)	点灯:コンピュータの電源がオンになっています 点滅:コンピュータがスタンバイ状態になっています すばやい点滅:より大きい定格電力のHPスマー トACアダプタ(以降、ACアダプタと呼びます) を接続する必要があります 消灯:コンピュータの電源がオフになっている か、ハイバネーション状態になっています

(続く)

1–2 電源

名科	<b>T</b>	機能
8	電源ボタン	コンピュータの状態によって次のように機能します  ■ コンピュータの電源が切れているときに押すと、電源が入ります ■ スタンバイ状態のときに短く押すと、スタンバイを終了します ■ ハイバネーション状態のときに短く押すと、ハイバネーションを終了しますシステムが応答せず、Microsoft® Windows®のシャットダウン手順を実行できないときは、電源ボタンを5秒以上押したままにすると、コンピュー
4	[fn]+[f3]+-	タの電源が切れます 
•	バッテリ ランプ	オレンジ色に点灯:バッテリ パックが充電中です 緑色に点灯:バッテリ パックが完全充電時に近い 状態です オレンジ色に点滅:電源にバッテリ パックのみを 使用している状態で、ローバッテリ状態になって います。完全なローバッテリ状態になると、バッ テリ ランプがすばやく点滅し始めます 消灯:コンピュータが外部電源に接続されている 場合は、コンピュータのすべてのバッテリが完全 に充電されるとバッテリ ランプが消灯します。コ ンピュータが外部電源に接続されていない場合 は、ローバッテリ状態になるまでランプが消灯し たままになります

\*電源ランプは2つあり、両方とも同じ情報を通知します。電源ボタンのところにある電源ランプはコンピュータを開いているときにのみ見えます。もう一方の電源ランプは、コンピュータの前面から常に見えます。

電源 1–3

# 電力の供給

このコンピュータは、内部または外部電力で動作できます。以下の表で、 一般的な作業に最適な電源について説明します。



このコンピュータでは旧型のACアダプタは使用できません。

作業	推奨される電源			
一般的なソフトウェア アプリ ケーションを使用する	<ul> <li>■ 充電済みのバッテリ パックをコンピュータに装着します</li> <li>▼の機器の1つから外部電力を供給します</li> <li>□ コンピュータに付属のACアダプタ</li> <li>□ 別売のドッキング デバイス</li> <li>□ 別売の電源アダプタ</li> </ul>			
コンピュータのバッテリ パックを 充電または調整する	次の機器から外部電力を供給します  ■ コンピュータに付属のACアダプタ  ■ 別売のドッキング デバイス  ■ 別売の電源アダプタ  警告: 航空機内でコンピュータのバッテリを充電しないでください			
システム ソフトウェアを インストールまたは変更する、 またはCDやDVDに書き込む	次の機器から外部電力を供給します  ■ コンピュータに付属のACアダプタ  ■ 別売のドッキング デバイス  ■ 別売の電源アダプタ			

電源 2-1

## ACアダプタの接続



**警告:** 感電や装置の損傷を防ぐため、必ず以下の注意事項を守ってください。

- 電源コードは、製品の近くの手が届きやすい場所にある電源コンセントに差し込んでください。
- コンピュータへの外部電源の供給を完全に遮断するには、電源を 切った後、電源コードをコンピュータからではなくコンセントから 抜いてください。
- 安全に使用するため、必ず電源コードのアース端子を使用して接地 してください。システムを正しくアースしないと、感電する恐れが あります。

コンピュータをAC電源に接続するには、以下の手順で操作します。

- 1. ACアダプタをコンピュータの電源コネクタに差し込みます●。
- 2. 電源コードをACアダプタに差し込みます②。
- 3. 電源コードのもう一方の端をAC電源コンセントに差し込みます❸。



2-2 電源

コンピュータの電源を入れた後、接続しているACアダプタによっては以下のどれか1つのメッセージが表示される場合があります。

■ [Smart AC adapter power output is too low for this computer.] (この コンピュータに対するスマートACアダプタからの出力電力が低すぎます。)

メッセージをクリックすると、以下の追加情報が表示されます。

[The output power of the HP Smart AC Adapter connected to your computer is insufficient. Please connect a higher capacity adapter.] (コンピュータに接続されているHPスマートACアダプタの出力が不足しています。もっと大きい容量のアダプタを接続してください。)

■ [For full performance, connect a higher capacity AC adapter.] (パフォーマンスを最大限に発揮するには、もっと大きい容量のアダプタを接続してください。)

メッセージをクリックすると、以下の追加情報が表示されます。

[The HP Smart AC Adapter connected will power the computer, but at reduced performance. Please connect a higher capacity adapter for full performance.] (接続されているHPスマートACアダプタによりコンピュータに電力が供給されますが、パフォーマンスが低下する場合があります。パフォーマンスを最大限に発揮するには、もっと大きい容量のアダプタを接続してください。)

電源 2–3

# スタンバイおよびハイバネーション

スタンバイおよびハイバネーションは省電力機能であり、電力を節約し、 起動時間を短縮します。スタンバイおよびハイバネーションは、ユーザ またはシステムが起動できます。詳しくは、「スタンバイ、ハイバネー ション、または電源切断の実行」を参照してください。

## スタンバイ



**注意**: 完全なローバッテリ状態になることを防ぐため、コンピュータを 長時間スタンバイ状態にしておかないでください。コンピュータは外部 電源に接続してください。

スタンバイは、使用されていないシステムコンポーネントへの電力供給を少なく抑えます。スタンバイが起動されると、データがランダムアクセスメモリ(RAM)に保存され、画面表示が消えます。コンピュータがスタンバイ状態のときは、電源ランプが点滅します。スタンバイから復帰すると、中断した時点の作業が元通りに画面に表示されます。



**注意:**情報の損失を防ぐために、スタンバイを起動する前に必ずデータを保存してください。

電源 3–1

## ハイバネーション



**注意:**ハイバネーションの起動中にコンピュータのシステムのコンフィギュレーションを変更すると、ハイバネーションから復帰できなくなることがあります。ハイバネーションの起動中は、必ず以下の注意事項を守ってください。

- コンピュータにドッキング デバイスを着脱しないでください。
- メモリモジュールを着脱しないでください。
- ハードドライブやオプティカル ドライブを着脱しないでください。
- 外付けデバイスを着脱しないでください。
- 外付けメディア カードを挿入したり取り出したりしないでください。

ハイバネーションを起動すると、データがハードドライブのハイバネーションファイルに保存され、コンピュータがシャットダウンされます。電源ランプは消灯します。ハイバネーションから復帰すると、中断した時点の作業が元通りに画面に表示されます。電源投入時パスワード(Power-on password)が設定されている場合は、ハイバネーションから復帰するときにパスワードを入力する必要があります。



**注意:**情報の損失を防ぐために、ハイバネーションを起動する前に必ず データを保存してください。

3-2 電源

ハイバネーションは、無効に設定することができます。ただし、ハイバネーションが無効に設定されており、コンピュータがローバッテリ状態に達した場合、コンピュータの電源がオンまたはスタンバイ状態のときにデータは自動的に保存されません。

Microsoft Windowsの[コントロール パネル]の[電源オプション]を使用してハイバネーションを再び有効にするには、次の操作を行います。

» [スタート]→[コントロール パネル]→[パフォーマンスとメンテナンス]→[電源オプション]→[休止状態]タブの順に選択します。

[休止状態を有効にする]チェック ボックスにチェックが入っている ことを確認します。

システムがハイバネーションを起動するまでの時間を設定するには、以下の手順で操作します。

- [スタート]→[コントロール パネル]→[パフォーマンスとメンテナンス]→[電源オプション]の順に選択します。
- 2. [システム休止状態]リストで、設定する時間をクリックします。

# スタンバイ、ハイバネーション、または電源切断の 実行

ここでは、スタンバイやハイバネーションの起動、およびコンピュータ の電源切断をいつ行うかについて説明します。



コンピュータがスタンバイ状態またはハイバネーション状態のときは、ネットワーク接続を確立したり、コンピュータの機能を実行したりすることが一切できなくなります。

電源 3–3

### 作業を中断する場合

スタンバイが起動されると、データがランダム アクセス メモリ (RAM) に保存され、画面表示が消えます。コンピュータがスタンバイ状態のときは、通常の動作時より消費電力が抑えられます。スタンバイ状態から 復帰すると、直ちに画面が元の状態に戻ります。

ハイバネーションを起動すると、データがハードドライブのハイバネーション ファイルに保存されて、コンピュータがシャットダウンされます。 コンピュータがハイバネーション状態のときは、スタンバイ状態のときより消費電力をさらに少なく抑えることができます。

長時間コンピュータを使用せず、外部電源から切り離しておく場合は、バッテリ パックの寿命を延ばすためにコンピュータの電源を切り、バッテリ パックを取り出してください。バッテリ パックの保管方法について詳しくは、「バッテリ パックの保管」を参照してください。

### 電力の供給が不安定な場合

ハイバネーションが有効に設定されていることを確認します。バッテリ電源を使用しており、外部電源に接続できない場合は特に注意してください。バッテリパックが消耗すると、ハイバネーションによりデータがハイバネーションファイルに保存され、コンピュータの電源が切れます。

電力の供給が不安定なときに作業を中断する場合は、次のうちどれかの 操作を行います。

- データを保存してからスタンバイを起動する
- ハイバネーションを起動する
- コンピュータの電源を切る

3-4 電源

## 無線通信、または読み取りや書き込みが可能な ドライブ メディアを使用中の場合



注意:オーディオやビデオの劣化または再生機能の損失を防ぐため、CD、DVD、または外付けメディアカードの読み取りまたは書き込みをしているときにスタンバイまたはハイバネーションを起動しないでください。また、情報の損失を防ぐため、CD、DVD、または外付けメディアカードへの書き込み中にスタンバイまたはハイバネーションを起動しないでください。

スタンバイおよびハイバネーションは、無線通信およびメディアの使用 の妨げとなります。

以下のガイドラインをお読みください。

- コンピュータがスタンバイまたはハイバネーション状態の場合は、 無線通信を開始できません。
- メディア (CD、DVD、または外付けメディア カードなど)を再生中に、誤ってスタンバイまたはハイバネーションを起動した場合、次のことが発生します。
  - □ 再生が中断される場合があります。
  - □ [コンピュータが休止またはスタンバイ状態になると、再生は停止します。再生を再開するには、[再生]をクリックします。コンテンツは最初から再生されます。続行しますか?]という警告メッセージが表示される場合があります。[いいえ]をクリックします。
  - □ メディアを再び起動して、オーディオやビデオの再生を再開する必要が生じることがあります。

電源 3–5

# 電源設定の初期値

ここでは初期設定状態でのスタンバイ、ハイバネーション、および電源 切断の手順について説明します。コンピュータの一部の電源ボタン類の 機能変更については、「電源オプション」を参照してください。

なお、この章で説明している電源ボタン類およびランプの図は、「電源ボタン類とランプの位置」にあります。

電源 4–1

# コンピュータまたはディスプレイのオン/オフ

 操作	手順	結果
コンピュータの電源 を入れる	電源ボタンを押します	■ 電源ランプが点灯します 電源ランプがすばやく 高減する場合、より大きい定格電力のACアダタを接続する必要があります ■ オペレーティング システムがロードされます
コンピュータの電源 を切る	<ol> <li>ボータを保存し、開いているすべてのアプリケーションを閉じます</li> <li>オペレーティングシステムで[スタート]→[終了オプション]→[電源を切る]の順に選択して、コンピュータの電源を切ります*</li> <li>システムが応答せず、この手順でコンピュータの電源を切ることができない場合は、「緊急停止手順の使用」を参照してください</li> </ol>	<ul><li>■ 電源ランプが消灯します</li><li>■ オペレーティング システムが終了します</li><li>■ コンピュータの電源が切れます</li></ul>
電源が入ったまま ディスプレイの電源 を切る	コンピュータのディスプレイを閉じます	コンピュータを閉じるとディ スプレイ スイッチが作動し、 スタンバイが起動します

\*ユーザがネットワーク ドメインに登録されている場合は、[終了オプション]ボタンではなく [シャットダウン]ボタンが表示されます。

4-2 電源

# 緊急停止手順の使用



注意:緊急停止手順を使用すると、保存されていない情報は失われます。

コンピュータが応答せず、通常のWindowsのシャットダウン手順を使用できない場合は、記載されている順に次の緊急手順を試みてください。

- [ctrl]+[alt]+[delete]キーを押してから、[シャットダウン]→[電源を切る]または[コンピュータの電源を切る]の順に選択します。
- 電源ボタンを5秒間以上押し続けます。
- コンピュータを外部電源から切断し、バッテリパックを取り外します。バッテリパックの取り外しと保管について詳しくは、「バッテリパック」を参照してください。

## スタンバイからの復帰または起動

操作	手順	Į	結男	1
スタンバイを起動 する		コンピュータの電源が入った状態 で、[fn]+[f3]キーを押します		電源ランプが点滅しま す
		[スタート]→[終了オプション]→[ス タンバイ]の順に選択します*		画面表示が消えます
		Windows XP Professional を使用中で、[スタンバイ]が表示されない場合は、以下の手順で操作します		
		1. 下向きの矢印をクリックしま す		
		2. リストから[スタンバイ]を選 択します		
		3. [OK]をクリックします		
		コンピュータを閉じます		
				(続く)

電源 4-3

操作	手順	結果
システムによって スタンバイを起動 する	操作は必要ありません  コンピュータがバッテリ電源で動作している場合、10分間コンピュータを使用しないとスタンバイが起動します(初期設定)  コンピュータが外部電源に接続されている場合は、25分間コンピュータを使用しないとスタンバイが起動します(初期設定)  電源設定およびタイムアウトは、Windowsの[コントロールパネル]にある[電源オプション]で変更できます	<ul><li>■ 電源ランプが点滅します</li><li>■ 画面表示が消えます</li></ul>
ユーザまたはシス テムによって起動 されたスタンバイ から復帰する	電源ボタンを押します	<ul><li>■ 電源ランプが点灯します</li><li>■ 画面が元の状態に戻ります</li></ul>

\*ユーザがネットワーク ドメインに登録されている場合は、[終了オプション]ボタンではなく [シャットダウン]ボタンが表示されます。

4-4 電源

## ハイバネーションからの復帰または起動

ハイバネーションを起動するには、有効にしておく必要があります。ハイバネーションは初期設定で有効になっています。

ハイバネーションが有効に設定されていることを確認するには、次の操作を行います。

» [スタート]→[コントロール パネル]→[パフォーマンスとメンテナンス]→[電源オプション]→[休止状態]タブの順に選択します。

ハイバネーションが有効に設定されている場合は、**[休止状態を有効にする]**チェック ボックスにチェックが入っています。

操作	手順	結果
ハイバネーションを 起動する	■ 電源ボタンを押しますまたは 「スタート]→[終了オプション]の順に選択します。*次に、[shift]キーを押したまま[休止状態]を選択します Windows XP Professional を使用中で、[休止状態]が表示されない場合は、以下の手順で操作します 1. 下向きの矢印をクリックします 2. リストから[休止状態]を選択します 3. [OK]をクリックします	<ul><li>■ 電源ランプが消灯します</li><li>■ 画面表示が消えます</li></ul>
		(続く)

(続く)

電源 4–5

操作	手順	結果
システムによってハ イバネーションを起 動する (ハイバネー ションが有効に設定 されている場合)	操作は必要ありません。コンピュータが バッテリ電源で動作している場合は、次 のときにハイバネーションが起動しま す 30分間コンピュータを使用してい ないとき (初期設定) ■ 装着されているバッテリ パックが 完全なローバッテリ状態になった とき 電源設定およびタイムアウトは、 Windowsの[コントロール パネル]の[電 源オプション]を使用して変更できます	■ 電源ランプが消灯します す 画面表示が消えます
ユーザまたはシステムによって起動されたハイバネーションから復帰する	電源ボタンを押します	<ul><li>■ 電源ランプが点灯します</li><li>■ 画面が元の状態に戻ります</li></ul>

\*ユーザがネットワーク ドメインに登録されている場合は、[終了オプション]ボタンではなく [シャットダウン]ボタンが表示されます。

†完全なローバッテリ状態からハイバネーションが起動された場合は、外部電源に接続するか充電済みのバッテリパックを装着してから電源ボタンを押します。消耗したバッテリパックのみを電源として使用すると、システムが応答しない場合があります。

4-6 電源

# 電源オプション

ほとんどの電源設定の初期値は、Windowsの[コントロールパネル]で変更できます。たとえば、バッテリパックがローバッテリ状態になったときに警告音を鳴らすように設定できます。また、電源ボタンの初期設定値も変更できます。

初期設定では、コンピュータの電源が入っている状態で、以下の機能を 使用できます。

- [fn]+[f3]キー (オペレーティング システムでは「スリープ ボタン」 と呼ばれます)を押すと、スタンバイが起動します。
- 初期設定では、ディスプレイスイッチによりディスプレイの電源が 切断され、スタンバイが起動します。ディスプレイスイッチは、ディ スプレイを閉じると機能します。

# [電源オプションのプロパティ]へのアクセス

**[電源オプションのプロパティ]**にアクセスするには、次の操作を行います。

■ タスク バーの右端にある通知領域の[電源メーター]アイコンを右クリックし、次に[電源プロパティの調整]をクリックします。

または

■ [スタート]→[コントロール パネル]→[パフォーマンスとメンテナンス]→[電源オプション]の順に選択します。

電源 5–1

## [電源メーター]アイコンの表示

初期設定では、「電源メーター」アイコンはタスク バーの右端にある通知 領域に表示されます。このアイコンは、コンピュータがバッテリ電源ま たは外部電源のどちらで動作しているかを示す形に変わります。

通知領域の[電源メーター]アイコンを削除するには、以下の手順で操作 します。

- 通知領域の[電源メーター]アイコンを右クリックし、次に[電源プロ **パティの調整**]をクリックします。
- 2. [詳細設定]タブをクリックします。
- 3. [アイコンをタスクバーに常に表示する]チェック ボックスのチェッ クを外します。
- **「適用]→[OK]**の順にクリックします。

通知領域の**[電源メーター]**アイコンを表示するには、以下の手順で操作 します。

- [スタート]→[コントロール パネル]→[パフォーマンスとメンテナン ス]→[電源オプション]の順に選択します。
- 2. [詳細設定]タブをクリックします。
- 3. [アイコンをタスクバーに常に表示する]チェック ボックスにチェッ クを入れます。
- 4. **[適用]→[OK]**の順にクリックします。



タスク バーの右端にある通知領域に配置したアイコンが見当たらない タスク バーの石場にめる地内内へに配置して、 場合は、通知領域の[**隠れているインジケータを表示します**]アイコン (「<」または「<<」の形)をクリックします。

5-2 雷源

# 電源設定の指定または変更

[電源オプションのプロパティ]ダイアログボックスの[電源設定]タブでは、システム コンポーネントに電源レベルを割り当てることができます。コンピュータがバッテリ電源と外部電源のどちらで動作しているかによって、異なる電源設定を割り当てることができます。

また、指定した時間が経過した後にスタンバイを起動するように、また はディスプレイかハードドライブの電源を切断するように電源レベルを 設定できます。

電源レベルを設定するには、以下の手順で操作します。

- 1. 通知領域の[電源メーター]アイコンを右クリックし、次に[電源プロパティの調整]をクリックします。
- 2. [電源設定]タブをクリックします。
- 3. 変更する電源設定を選択して、画面上の一覧のオプションを調節します。
- 4. [適用]をクリックします。

# パスワード入力画面の設定

コンピュータの電源を入れたり、スタンバイまたはハイバネーションから復帰したりするときにパスワード入力を求めるように、セキュリティ機能を追加することができます。

パスワード入力を求めるように設定するには、以下の手順で操作します。

- 1. 通知領域の[**電源メーター**]アイコンを右クリックし、次に**[電源プロパティの調整]**をクリックします。
- 2. [詳細設定]タブをクリックします。
- 3. [スタンバイから回復するときにパスワードの入力を求める] チェック ボックスにチェックを入れます。
- 4. [適用]をクリックします。

電源 5–3

# プロセッサ パフォーマンスの制御



警告:コンピュータの過熱を防ぐため、通気孔はふさがないでください。 コンピュータは、机のようなしっかりとした水平なところに設置してく ださい。通気を妨げる恐れがありますので、隣にプリンタなどの表面の 硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいも のを敷いたりしないでください。加熱により、コンピュータが損傷した り、プロセッサ パフォーマンスが低下したりする場合があります。



バッテリ電源より外部電源において、コンピュータがより速く動作する場合があります。バッテリ残量が極度に少ない場合、プロセッサ速度およびグラフィックス パフォーマンスを低下させることで節電が試みられる場合があります。

Windows XPの電源設定を選択して、プロセッサ パフォーマンスの設定 を管理することができます。処理速度を最適なパフォーマンス モードまたは最適な省電力状態に設定できます。

プロセッサ パフォーマンスの設定は、**[電源オプションのプロパティ]**ダイアログ ボックスで行います。

Windows XPのプロセッサ パフォーマンスの設定にアクセスするには、 次の操作を行います。

» [スタート]→[コントロール パネル]→[パフォーマンスとメンテナンス]→[電源オプション]の順に選択します。

電源 6–1

選択した電源設定によって、コンピュータが外部電源に接続されている とき、またバッテリ電力で動作しているときのプロセッサのパフォーマ ンスが判断されます。外部電力やバッテリ電力に対応する各電源設定に よって、特定のプロセッサの状態が設定されます。

電源レベルの設定後は、コンピュータのプロセッサ パフォーマンスを制 御するためのその他の操作は必要ありません。次の表に、外部電源およ びバッテリ電源で使用可能な電源設定でのプロセッサ パフォーマンス を示します。

外部電力使用時のプロセッ	バッテリ電力使用時のプロセッ
サ パフォーマンス	サ パフォーマンス
常に最大のパフォーマンス状	パフォーマンス状態がCPUの状態
態で動作します	に基づいて判断されます
パフォーマンス状態がCPUの	パフォーマンス状態がCPUの状態
状態に基づいて判断されます	に基づいて判断されます
パフォーマンス状態がCPUの	パフォーマンス状態がCPUの状態
状態に基づいて判断されます	に基づいて判断されます
常に最大のパフォーマンス状	常に最大のパフォーマンス状態で
態で動作します	動作します
パフォーマンス状態がCPUの	パフォーマンス状態がCPUの状態
状態に基づいて判断されます	に基づいて判断されます
パフォーマンス状態がCPUの 状態に基づいて判断されます	[バッテリの最大利用]の設定が選択 されている場合、CPUのパフォーマ ンスが低くなりますが、バッテリの 寿命は長くなります
	サパフォーマンス 常に最大のパフォーマンス状態で動作します パフォーマンス状態がCPUの 状態に基づいて判断されます パフォーマンス状態がCPUの 状態に基づいて判断されます 常に最大のパフォーマンス状態で動作します パフォーマンス状態がCPUの 状態に基づいて判断されます パフォーマンス状態がCPUの 状態に基づいて判断されます

6-2 雷源

# バッテリ パック

充電済みのバッテリ パックを装着し、外部電源に接続していないときは、コンピュータはバッテリ電源で動作します。外部電源に接続しているときは、コンピュータは外部電源で動作します。

充電済みのバッテリパックを装着し、ACアダプタを通して外部電源を使用している場合、ACアダプタをコンピュータから取り外すと、バッテリ電源の使用に切り替わります。



外部電源から切断すると、バッテリ電力を節約するために自動的に画面の輝度が下がります。画面の輝度を上げるには、[fn]+[f10]ホットキーを使用するかACアダプタを再び接続します。

バッテリ パックをコンピュータに装着しておくかどうかは、作業状況に 応じて決めることができます。 バッテリ パックを装着しておくと、コン ピュータを外部電源に接続している間にバッテリ パックを充電できま す。また、停電があった場合でも作業中のファイルを守ることができます。

ただし、コンピュータの電源が切れていて外部電源に接続していない間に、バッテリパックは少しずつ放電します。

電源 7–1

# バッテリ パックの概要

お使いのコンピュータには、バッテリパックを2つまで装着できます。

- お使いのコンピュータには、メイン バッテリ パック1個が装着されています。
- 別売のオプション バッテリ パックは、コンピュータの裏面に装着可能です。

2週間以上コンピュータを使用せず、外部電源から切り離しておく場合は、バッテリパックを取り出して保管すると、バッテリパックの寿命を延ばすことができます。保管方法については「バッテリパックの保管」を参照してください。しばらく作業を行わない場合の操作方法について詳しくは、「スタンバイおよびハイバネーション」を参照してください。



警告:安全に関する問題の発生を防ぐため、この製品を使用する場合は、製品に同梱されていたバッテリパック、HPが提供する交換用バッテリパック、またはHPからこの製品用のオプションとして購入したバッテリパックをお使いください。

7-2 電源

# メイン バッテリ パックの装着または取り外し



注意: コンピュータの電源としてバッテリ パックのみを使用しているときに、そのバッテリ パックを取り外す場合は、情報の損失を防ぐため、ハイバネーションを起動するかコンピュータの電源を切ってから作業を行ってください。




バッテリパックの外観はモデルにより異なります。

メイン バッテリ パックを装着するには、以下の手順で操作します。

- 1. バッテリ ベイが手前を向くようにしてコンピュータを裏返し、安定した平らな場所に置きます。
- 2. バッテリ ベイにバッテリ パックをスライドさせ**①**、しっかりと収まるまで押し込みます。


バッテリ パックが装着されると、バッテリ パック リリース ラッチ ❷が自動的にロックされます。



電源 7–3

メイン バッテリ パックを取り外すには、以下の手順で操作します。

- 1. バッテリ ベイが手前を向くようにしてコンピュータを裏返し、安定した平らな場所に置きます。
- 2. 右側のバッテリ パック リリース ラッチを右方向にスライドさせます **む**。
- 3. 左側のバッテリ パック リリース ラッチを右方向にスライドさせた ままにします❷。
- バッテリ パックをスライドさせて、コンピュータから取り外します●。



7-4 電源

## 複数のバッテリ パックの充電

バッテリ パックを複数使用している場合、各バッテリ パックは、あらか じめ設定された順序で充電および放電されます。

#### ■ 充電の順序:

- コンピュータのバッテリ ベイに装着されているメイン バッテリパック
- 2. 別売のオプション バッテリ パック

#### ■ 放電の順序:

- 1. 別売のオプション バッテリ パック
- 2. コンピュータのバッテリ ベイに装着されているメイン バッテリ パック

バッテリパックの充電中は、コンピュータのバッテリランプがオレンジ色に点灯します。 バッテリパックがほぼ完全に充電されると、バッテリランプが緑色に点灯します。 すべてのバッテリパックが完全に充電されると、バッテリランプが消灯します。

メイン バッテリ パックがコンピュータに装着されており、コンピュータ が外部電源に接続されている場合、メイン バッテリ パックが充電されます。外部電源は、次の機器から供給できます。

- ACアダプタ
- 別売のドッキング デバイス
- 別売の電源アダプタ



警告:安全に関する問題の発生を防ぐため、この製品を使用する場合は、 製品に同梱されていたACアダプタ、HPが提供する交換用ACアダプタ、 またはHPからオプション製品として購入したACアダプタをお使いくだ さい。



このコンピュータでは旧型のACアダプタは使用できません。

電源 7–5

# バッテリ パックの充電

バッテリの寿命を延ばし、バッテリ残量が正確に表示されるようにする には、次の点に注意します。



**警告:** 航空機内でコンピュータのバッテリを充電しないでください。 バッテリを充電すると、航空機の電子システムが損傷するおそれがあり ます。



**警告:**バッテリ パックは、記述されている指定の方法で充電してください。指定以外の方法で充電すると、発熱、発火、液漏れすることがあります。

- 新しいバッテリパックは次の方法で充電します。
  - □ ACアダプタを使ってコンピュータを外部電源に接続した状態で、バッテリパックを充電してください。
  - □ バッテリパックを充電するときは、コンピュータの電源を入れる前に完全に充電してください。
- 使用中のバッテリパックは次の方法で充電します。
  - □ 通常の使用で完全充電時の約10パーセントになるまでバッテリパックを放電してから充電してください。
  - □ バッテリ パックを充電するときは、コンピュータの電源を入れる前に完全に充電してください。

ACアダプタ、別売のドッキングデバイス、または別売の電源アダプタを通してコンピュータを外部電源に接続している間は、コンピュータに装着されているバッテリパックが常に充電されます。

コンピュータに装着されているバッテリ パックは、コンピュータの電源 が入っているかどうかにかかわらず充電されますが、電源を切ったとき の方が充電が早く完了します。バッテリ パックが新しいか2週間以上使 用されていない場合、またはバッテリ パックの温度が室温よりも高すぎ たり低すぎたりする場合、充電に時間がかかることがあります。

7-6 電源

バッテリランプは、次のように充電の状態を示します。

- 点灯:バッテリパックが充電中です。
- 点滅: バッテリ パックがローバッテリ状態になっており、充電されていません。
- すばやい点滅: バッテリ パックが完全なローバッテリ状態になって おり、充電されていません。
- 消灯: バッテリ パックが完全に充電されているか、バッテリ パック が取り付けられていません。

バッテリ パック内の電力の残量を確認する方法については、「バッテリ パックの充電の監視」を参照してください。

## バッテリ パックの充電の監視

ここでは、バッテリ パック内の電力の残量を判断する方法をいくつか説明します。

#### 正確なバッテリ残量の表示

バッテリ残量が正確に表示されるようにするには、次のことに注意します。

- 通常の使用で完全充電時の10パーセント未満になるまでバッテリパックを放電してから充電します。
- バッテリ パックを充電するときは、コンピュータの電源を入れる前に完全に充電してください。
- バッテリ パックを1か月以上使用していなかった場合は、充電ではなくバッテリ ゲージの調整を行います。バッテリ ゲージの調整方法については、「バッテリ ゲージの調整」を参照してください。

電源 7–7

#### 充電情報画面の表示

ここでは、充電情報画面を表示して画面の情報を読む方法について説明 します。

#### 充電情報の表示

コンピュータに装着したバッテリ パックの状態について情報を表示するには、次のどちらかの操作を行います。

■ タスク バーの右端にある通知領域の[電源メーター]アイコンをダブルクリックします。

または

■ [スタート]→[コントロール パネル]→[パフォーマンスとメンテナンス]→[電源オプション]→[電源メーター]タブの順に選択します。

#### 充電情報の読み方

ほとんどの場合、充電情報には、バッテリの状態がバッテリ残量のパーセントと残りの使用可能時間(分)で示されます。

- パーセントは、バッテリパック内の電力の推定残量を示します。
- 時間は、現在のレベルでバッテリパックの電力を使い続けた場合にバッテリパックを使用できる推定残り時間を示します。たとえば、DVDの再生を開始すると残り時間が短くなり、停止すると残り時間が長くなります。
- バッテリ パックの充電中に、[電源メーター]画面上のバッテリ アイコンの上に稲妻のマークが重なって表示される場合があります。

7-8 電源

## ローバッテリ状態の対処

ここでは、出荷時設定の警告およびシステム応答について説明します。 ローバッテリ状態の警告とシステム応答の設定は、Windowsの[コントロールパネル]の[電源オプション]を使用して変更できます。[電源オプション]を使用した設定は、ランプの状態には影響しません。

### ローバッテリ状態の識別

ここでは、ローバッテリおよび完全なローバッテリの状態を判断する方 法について説明します。

#### ローバッテリ状態

コンピュータの電源としてバッテリ パックのみを使用しているときに、バッテリ パックがローバッテリ状態になると、バッテリ ランプがオレン ジ色に点滅します。

#### 完全なローバッテリ状態

ローバッテリ状態を解決しないと完全なローバッテリ状態に入り、バッテリランプがオレンジ色ですばやく点滅します。

完全なローバッテリ状態になると、システムは次のように応答します。

- ハイバネーションが有効で、コンピュータの電源が入っているかスタンバイ状態のときは、ハイバネーションが起動します。
- ハイバネーションが無効で、コンピュータの電源が入っているかスタンバイ状態のときは、短い時間スタンバイ状態になってから、システムが終了します。このとき、保存していない情報は失われます。

ハイバネーションが有効になっていることを確認するには、以下の手順 で操作します。

- [スタート]→[コントロール パネル]→[パフォーマンスとメンテナンス]→[電源オプション]→[休止状態]タブの順に選択します。
- 2. **[休止状態を有効にする]**チェック ボックスにチェックが入っている ことを確認します。

電源 7–9

### ローバッテリ状態の解決



**注意:**情報の損失を防ぐため、コンピュータが完全なローバッテリ状態 になってハイバネーションが起動した場合は、電源ランプが消灯するまで電源を入れないでください。

#### 外部電源が利用できる場合

外部電源が利用できる場合にローバッテリ状態を解決するには、以下の どちらかに接続します。

- ACアダプタ
- 別売のドッキング デバイス
- 別売の電源アダプタ

#### 充電済みのバッテリ パックが利用できる場合

充電済みのバッテリ パックが利用できる場合にローバッテリ状態を解 決するには、以下の手順で操作します。

- コンピュータの電源を切るかハイバネーションを起動します。
- 2. 充電済みのバッテリパックを装着します。
- 3. コンピュータの電源を入れます。

### 電源が利用できない場合

電源が利用できない場合にローバッテリ状態を解決するには、以下のど ちらかの操作を行います。

■ ハイバネーションを起動します。

または

■ 作業中のファイルを保存し、システムを終了します。

7–10 電源

#### ハイバネーションから復帰できない場合

ハイバネーションから復帰するための電力がコンピュータに残っていない場合にローバッテリ状態を解決するには、以下の手順で操作します。

- 1. 充電済みのバッテリパックを装着するか、コンピュータを外部電源に接続します。
- 2. 電源ボタンを押して、ハイバネーションから復帰します。

# バッテリ ゲージの調整

### バッテリ ゲージの調整が必要な時

バッテリパックを頻繁に使用している場合でも、1か月に2回以上調整を行う必要はありません。また、新しいバッテリパックを初めて使用する前にバッテリゲージを調整する必要はありません。次の場合は、バッテリゲージの調整が必要です。

- バッテリ充電情報の表示が不正確な場合
- バッテリの通常の動作時間が極端に変化した場合
- バッテリパックを1か月以上使用していない場合

電源 7–11

## バッテリ ゲージの調整方法

バッテリ ゲージを調整するには、バッテリ パックを完全に充電し、完全 に放電してから、再び完全に充電するという3つの手順で操作します。

#### 手順1:バッテリ パックの充電

バッテリパックは、コンピュータの電源が入っているかどうかにかかわらず充電できますが、電源を切ったときの方が充電が早く完了します。



**警告:** 航空機内でコンピュータのバッテリを充電しないでください。 バッテリを充電すると、航空機のシステムが損傷するおそれがありま す。

バッテリパックを充電するには、以下の手順で操作します。

- 1. コンピュータにバッテリパックを装着します。
- 2. コンピュータをACアダプタ、別売の電源アダプタ、または別売のドッキングデバイスに接続し、アダプタまたはデバイスを外部電源に接続します。
  - コンピュータのバッテリランプが点灯します。
- 3. バッテリ パックが完全に充電されるまで、コンピュータを外部電源 に接続しておきます。

充電が完了すると、コンピュータのバッテリランプが消灯します。

### 手順2:バッテリ パックの放電

バッテリ パックを完全に放電する前に、ハイバネーションを無効にします。

ハイバネーションを無効にするには、以下の手順で操作します。

- [スタート]→[コントロール パネル]→[パフォーマンスとメンテナンス]→[電源オプション]→[休止状態]タブの順に選択します。
- 2. [休止状態を有効にする]チェック ボックスのチェックを外します。
- 3. [適用]をクリックします。

7–12 電源

バッテリ パックの放電中は、コンピュータの電源を入れたままにする必要があります。バッテリ パックは、コンピュータを使用しているかどうかにかかわらず放電できますが、使用している方が放電が早く完了します。

- 放電中にコンピュータを放置しておく場合は、放電を始める前に作業中のファイルを保存してください。
- 放電中にコンピュータを使用する予定で、省電力設定を利用していた場合、放電処理中はシステムの動作が次のようになります。
  - □ モニタが自動的にオフになりません。
  - □ コンピュータがアイドル状態のときでも、ハードドライブの速度が自動的に下がりません。
  - □ システムによるスタンバイの起動が実行されません。

バッテリパックを完全に放電するには、以下の手順で操作します。

1. タスク バーの右端にある通知領域の[電源メーター]アイコンを右ク リックし、次に[電源プロパティの調整]をクリックします。 または

[スタート]→[コントロール パネル]→[パフォーマンスとメンテナンス]→[電源オプション]の順に選択します。

- 2. バッテリ ゲージ調整後に設定を元に戻せるように、[バッテリ使用] 列および[電源に接続]列の4つの設定を記録しておきます。
- 3. これら4つのオプションをすべて[なし]に設定します。
- 4. **[OK]**をクリックします。
- 5. コンピュータを外部電源から切断します。ただし、コンピュータの 電源は切らないでください。
- 6. バッテリ パックが完全に放電するまで、バッテリ電源でコンピュータを動作させます。バッテリ パックがローバッテリ状態まで放電すると、バッテリ ランプがオレンジ色で点滅し始めます。バッテリパックが完全に放電すると、バッテリ ランプが消灯して、コンピュータの電源が切れます。

電源 7–13

#### 手順3:バッテリ パックの再充電

バッテリパックを再充電するには、以下の手順で操作します。

- 1. コンピュータを外部電源に接続して、バッテリパックが完全に再充電されるまで接続したままにします。再充電が完了すると、コンピュータのバッテリランプが消灯します。
  - バッテリパックの再充電中でもコンピュータは使用できますが、電源を切っておく方が充電が早く完了します。
- 2. コンピュータの電源を切っていた場合は、バッテリパックが完全に 充電されてバッテリランプが消灯したら、コンピュータの電源を入 れます。
- [スタート]→[コントロール パネル]→[パフォーマンスとメンテナンス]→[電源オプション]の順に選択します。
- 4. **[電源に接続]**列と**[バッテリ使用]**列の項目を、記録しておいた設定に 戻します。
- 5. [OK]をクリックします。



**注意:**バッテリ ゲージの調整後はハイバネーションを再び有効にしてください。ハイバネーションを有効にしないと、完全になくなるまでバッテリ電力を放電し続けて情報が失われる恐れがあります。

ハイバネーションを再び有効にするには、[スタート]→[コントロールパネル]→[パフォーマンスとメンテナンス]→[電源オプション]→[休止状態] タブの順に選択します。[休止状態を有効にする]チェック ボックスに チェックを入れて、[適用]をクリックします。

## バッテリの節電

ここで説明するバッテリ節電方法および設定を使用して、1回の充電でコンピュータを動作させる時間を長くすることができます。

7–14 電源

### 作業中の節電

コンピュータの使用時に節電するには、次の操作を行います。

- ネットワークに接続する必要がないときは、無線接続、ローカルエリア ネットワーク (LAN) 接続、およびワイドエリア ネットワーク (WAN) 接続をオフにして、使用していないモデム アプリケーションを終了します。
- 外部電源に接続されておらず、使用していない外付けデバイスを取り外します。
- 使用していない外付けメディア カードを停止するか、無効にする か、取り外します。
- 必要に応じて画面の輝度を調節するには、[fn]+[f9]および[fn]+[f10] ホットキーを使用します。
- 内蔵スピーカの代わりに、別売の電源付きスピーカを使用します。 または、必要に応じてシステムの音量を調節します。
- [fn]+[f4]ホットキーを押して表示画面をコンピュータ本体のディスプレイから外付けのディスプレイデバイスに切り替えるか、Windowsでデバイスのサポートをオフにします。
- しばらく作業を行わないときは、スタンバイまたはハイバネーションを起動するか、コンピュータの電源を切ります。

### 節電の設定

コンピュータの節電を設定するには、次の操作を行います。

■ スクリーン セーバが起動するまでの時間を短くし、グラフィックス および動きの少ないスクリーン セーバを選択します。

スクリーン セーバの設定画面を表示するには、次の操作を行います

[スタート]→[コントロール パネル]→[デスクトップの表示とテーマ] →[スクリーン セーバーを選択する]の順に選択します。

■ オペレーティングシステムで、消費電力の少ない電源設定を選択します。詳しくは、「電源設定の指定または変更」を参照してください。

電源 7–15

## バッテリ パックの保管



警告:安全に関する問題の発生を防ぐため、この製品を使用する場合は、製品に同梱されていたバッテリパック、HPが提供する交換用バッテリパック、またはHPからオプション製品として購入した互換性のあるバッテリパックをお使いください。



**注意:**バッテリ パックの損傷を防ぐため、長期間にわたって高温の場所 に放置しないでください。

2週間以上コンピュータを使用せず、外部電源から切り離しておく場合は、バッテリ パックを取り出して別々に保管します。

保管中にバッテリ パックが放電することを抑えるには、バッテリ パック を気温や湿度の低い場所に保管します。

1か月以上保管したバッテリパックを使用するときは、最初にバッテリゲージの調整を行ってください。

# 使用済みのバッテリ パックの処理



警告:化学薬品による火傷や発火の恐れがありますので、バッテリ パックをつぶしたり、穴を開けたりすることは絶対におやめください。また、接点をショートさせたり、水や火の中に捨てたりしないでください。さらに、60℃より高温の環境に放置しないでください。

バッテリ パックを分解、改造しないでください。分解、改造すると、破裂したり液漏れしたりすることがあります。

バッテリ パックを交換する場合は、このコンピュータ用のものを使用してください。

バッテリパックは消耗品です。

バッテリ パックの処理については、『規定、安全、および環境に関する ご注意』を参照してください。

7–16 電源

# 索引

Α		定義	3-1
ACアダプタ 1-2	2, 2–1, 2–2, 7–1, 7–5	復帰	4–3
F		セキュリティのパスワード	5–3
[fn]+[f3]≠−	1-3, 4-3, 4-5	節電	7–14
H	1 3, 1 3, 1 3	ソフトウェア、電源メーター	5–1
= -	→° 1-	た	
HPスマートACアダ 「ACアダプタ」		調整、バッテリ ゲージ	7–11
$AC/\mathcal{A}\mathcal{A}$	ど参照	ディスプレイ スイッチ、位置	
あ		電源	2-1
応答しないシステム		設定	5–1, 5–3
	4–3	節電	7–14
オペレーティングミ		ボタン類とランプの位置	1-1
温度、保管、バッテ	- リパック 7-16	電源設定	4–1
か		初期値 電源ボタン	4–1 1–3
書き込み可能なメテ	ディア 3 <b>-</b> 5	电源ホタン [電源メーター]アイコン	1-3 5-2
完全なローバッテリ		電源ランプ	1–2
キー、[fn]+[f3]	1-3, 4-3, 4-5	電力の供給	3–4
緊急停止手順	4–3	ドライブ メディア	3–5
コンピュータの電源			
コンピュータの持ち		は	
パックの温度に関す		ハイバネーション	s or ±1.€L
コンピュータまたは		完全なローバッテリ状態で	7-9
ン/オフ	4–2	起動	4–5
さ		使用条件	3–1
シャットダウン	4–2	定義	3–2
シャットダウン手順	4–3	復帰	4–5
スイッチ		有効化/無効化	3–3
位置	1–2	ハイバネーション ファイル	3-2
ディスプレイ	1–2	バッテリ充電情報	7–7
スクリーンセーバ	7–15	バッテリ パック	
スタンバイ 起動	4.2	概要	7–2
起到	4–3	再充電	7–14

電源 索引-1

処理		7-16	バッテリ ランプ	
使用		7-1	位置	1-3
充電	7–5, 7–6	, 7–12	充電状態の表示 7-	5, 7–7, 7–9
充電の監視		7–7	パスワード、セキュリティ	5-3
節電		7-14	プロセッサ パフォーマンス(	の設定 6-1
装着		7–3	別売の電源アダプタ	2-1, 7-12
取り出し		7–3	ボタン、電源	1-3
バッテリ ゲー	ジの調整	7-11	や	
バッテリ電源	と外部電源	7–1	読み取り可能なメディア	3–5
保管		7–16	此の取り可能なグノイノ	3-3
ローバッテリ	<b>状態</b>	7–9	်	
バッテリ パックの	, , , ,	7–5	ランプ、電源	1-2
バッテリ パック	リリース ラッチ	7–4	リセット(緊急停止手順)	4-3
			リリース ラッチ、バッテリ	パック7–4
			ローバッテリ状態	7–9

索引-2 電源

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

その他、本書に掲載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は、日本国内で使用するための仕様になっており、日本国外では使用できない場合があります。

本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。

以下の記号は、本文中で安全上重要な注意事項を示します。



警告: その指示に従わないと、人体への傷害や生命の危険を引き起こす恐れがあるという警告事項を表します。



**注意:** その指示に従わないと、装置の損傷やデータの損失を引き起こす恐れがあるという注意事項を表します。

電源

初版 2006年3月

製品番号: 404162-291

日本ヒューレット・パッカード株式会社